

DYSTRYBUTOR



TECHNICAL

GRZEGORZ TĘGOS

TECHNIKA NAPEŁDU I TRANSMISJI MOCY

62-600 Koło, ul. Toruńska 212
tel. 0-63/ 27 25 478 / fax. 0-63/ 26 16 258

www.technical.pl
biuro@technical.pl

Sklep internetowy
www.sklep.technical.pl

Wskaźnik Continental do sprawdzenia naprężenia pasów klinowych

Continental 

Dieses Meßgerät ist verwendbar für:

Schmalkeilriemen

Profile: XPZ/SPZ, XPA/SPA/ XPB/
SPB, 19/-, XPC/SPC

Klassische Keilriemen

Profile: 10/Z, 13/ A, 17 / B, 20/- ,
22/C, 25/- , 32/0

Meßvorgang

1) Meßgerät mit Lasthaken H in Trum
mitte auflegen

2) Schleppzeiger S in Position bringen

3) Profilabhängige Prüfkraft nach
Skala Fe aufbringen. Oazu Meß gerat
rechtwinklig zum Trum ziehen.

4) An Skala te des Schleppzeigers
Eindrücktiefe ablesen.

5) Vorspannung gegebenenfalls
korrigieren bis errechnete
Eindrücktiefe te erreicht ist.

This tension gauge is designed for use
with:

Narrow-Section Wrapped V-Belts
Sections: XPZ/SPZ, XPA/SPA/XPB/
SPB, 19/-, XPC/SPC

Classical-Section V-Belts Sections:
10/Z, 13/A, 17/8, 20/-, 22/C, 25/-,
32/0

Measuring procedure

1) Place the tension gauge with load
hook H in the middle of the free span.

2) Move the sag indicator S into
position.

3) Apply section-related test force in
accordance with scale Fe. In doing this
pull the tension gauge at right angles to
the free span.

4) Read off the deflection on the
scale te of the sag indicator.

5) If necessary retension the belt until
the calculated deflection te has been
attained.

Cet appareil de mesure peut tre utilise
pour les:

Courroies trapezo"idales etroites,
sections: XPZ/SPZ, XPA/SPA/XPB/
SPB, 19/-, XPC/SPC

Courroies trapezo"idales classiques,
sections: 10/Z, 13/A, 17/B, 20/-,
22/C, 25/-, 32/ 0

Wskaźnik Continental do sprawdzenia naprężenia pasów klinowych

1. Umieścić miernik napięcia
naprężenia pasa zaczepem H w
połowie naprężanego pasa
pomiędzy osiami kół.

2. Ustawić zaczep S na pozycję wg
zamieszczonego rysunku.

3. Zastosować siłę miernikiem na pas w
zależności od naprężanego pasa wg
skali Fe (patrz rysunek) . W tym celu
pociągnąć miernik przez podwójny hak a
zaczepami za pas pod kątem prostym
umożliwiającym zmierzenie strzałki
ugięcia pasa poprzez naciąg sprężyny
w mierniku a wskazaniami na skali
miernika.

4. Odczytaj ze wskaźnika odchylenie
pasa mierzonego na skali Fe (patrz
rysunek).

5. W razie potrzeby wyregulować
właściwe napięcie - naprężenie pasa wg
strzałki ugięcia pasa a wskazaniami
właściwymi na mierniku.

Miernik napięcia - naprężenia pasa przeznaczony jest do pomiarów

1) Pasów wąsko profilowych wysokiego
obciążenia ciętych i w owijce XPZ/SPZ ,
XPA/SPA/XPB/SPB, 19/-, XPC/SPC

2) Pasów klasycznych klinowych 10/Z,
13/A, 17/B, 20/-, 22/C, 25/-, 32/D

